



Gerencie sua rede wireless com CAPsMan e User Manager

Anderson Marin Matozinhos

MTCNA, MTCWE, MTCRE, MTCTCE, MTCINE, MTCUME

MikroTik Official Consultant

MikroTik Certified Training Partner

anderson@alivesolutions.com.br

**Alive Solutions & Voz e Dados
no MUM Brasil 2016**



Tópicos a serem abordados

1. Apresentando o MikroTik User Manager.
2. Apresentando o MikroTik CAPs Manager.
3. Instalando e configurando o User Manager.
4. Instalando e configurando o CAPs Manager.
5. Configurando o Hotspot server com UserMan.
6. Hands On.
7. Considerações finais.





Nosso objetivo

Centralizar e facilitar a gerência de redes wireless de médio e grande porte em hotéis, hospitais e outras empresas usando o MikroTik CAPs Manager e o User Manager.



O MikroTik User Manager

O User Manager é um sistema de gestão de usuários baseado em RADIUS com diversas funcionalidades.

Pode ser usado para gerenciar usuários de:

- HotSpot
- PPP (PPTP, L2TP, PPPoE, etc)
- DHCP
- Wireless
- RouterOS

Funciona em processadores x86, ou RouterBoards com MIPS, ARM, PowerPC e TILE.

A RouterBoard deve ter pelo menos 32 MB de RAM e 2 MB de espaço livre no HD

É compatível com os principais navegadores de internet: Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer e Safari.



O MikroTik CAPs Manager

Ferramenta permite a centralização do gerenciamento da rede wireless e se necessário, o processamento de dados. Ao usar o CAPsMAN, a rede será composta por:

- CAP (Controlled Access Points): Dispositivos MikroTik que oferecerão conectividade wireless;
- MANAGER (gerenciador do sistema): MikroTik que irá gerenciar a configuração dos CAPs (Aps), e também cuidar da autenticação do cliente e opcionalmente, encaminhamento de dados.

Portanto tarefas exaustivas e repetitivas podem ser centralizadas no MANAGER e aplicadas a todos os CAPs que você desejar instantaneamente.



O MikroTik CAPs Manager

- Gerenciamento centralizado em qualquer dispositivo RouterOS. Mesmo em dispositivos sem interface wireless (MANAGER);
- Suporta configuração Dual Band;
- Provisionamento dos APs de forma segura;
- Comunicação L2 e L3;
- Gerencia do tráfego de forward;
- Autenticação Radius;
- Configurações customizadas



Instalando o User Manager





Instalando o User Manager

A Instalação do User Manager é simples.

- Acesse o site da Mikrotik: <http://www.mikrotik.com/download>
- Faça download do pacote: **Extra packages**

	6.36.4 (Bugfix only)	6.37.1 (Current)	5.26 (Legacy)
MIPSBE	CRS, NetBox, NetMetal, PowerBox, QRT, RB9xx, hAP, hAP ac, hAP ac lite, mAP, RB4xx, cAP, hEX, wAP, BaseBox, Dyna		
Main package			
Extra packages			



Instalando o User Manager e o CAPs Manager

- Descompacte o pacote e copie para a RouterBoard o pacote do User Manager e a reinicie.

File Name	Type	Size	Creation Time
user-manager-6.37.1.npk	package	948.1 KiB	Nov/13/2016 13:58:55

Name	Version	Build
advanced-tools	6.37.1	
dhcp	6.37.1	
hotspot	6.37.1	
ipv6	6.37.1	
mpls	6.37.1	
ntp	6.37.1	
ppp	6.37.1	
routing	6.37.1	
security	6.37.1	
system	6.37.1	
user-manager	6.37.1	
wireless	6.37.1	

Dica:

Para o User Manager instalar é preciso que seja a mesma versão do RouterOS instalado em sua RouterBoard.

Caso não seja, atualize seu RouterOS.

A partir da versão 6.37 o pacote wireless já traz o CAPsMAN



Cenário

Um hotel tem 30 APs para serem gerenciados. Tarefas como troca de senha da rede, SSIDs e SSIDs virtuais para serem adicionados são tarefas braçais numa rede wireless deste tamanho.

Criação de vouches em lote para acesso de hospedes.

Velocidades e tempos diferentes para hóspedes VIPs.

Podemos fazê-los com User Manager + CAPsMan



Configurando o User Manager





Configurando o User Manager

A partir da versão 3.0 o User Manager já vem com o usuário padrão criado:

User: admin

Pass: em branco

É interessante mudar essa senha imediatamente:

```
/tool user-manager customer set admin password=12344321
```

Pela interface web podemos fazer toda configuração do User Manager.

Acesse : <http://ip-do-MikroTik/userman>

Use as credenciais para acesso:

User: admin

Pass: 12344321

MikroTik
Mikrotik User Manager

Login



Password

Log in

Configurando o User Manager

Primeiramente precisa criar o perfil e as limitações que ira disponibilizar para os hóspedes comuns.

São essas limitações que irão definir velocidade e tempo de acesso.




- Defini um profile com nome: hospede
- Adicionei uma limitação de nome: hospede. No campo: Uptime defini 3 dias.
- E limitei em 1M/1M (down/up)

Configurando o User Manager

Criei o perfil e as limitações que ira disponibilizar para os hospedes VIPs.

São essas limitações que irão definir velocidade e tempo de acesso.



The image shows two screenshots of the MikroTik User Manager web interface. The left screenshot shows the 'Create profile' dialog box with the following fields: Name (Hospedes VIP), Owner (admin), Validity (empty), Starts (empty), Price (0.00), and Shared users (not used). The right screenshot shows the 'Limitation details' form for a profile named 'VIP'. The 'Main' section shows Name: VIP and Owner: admin. The 'Limits' section shows Download: 0B, Upload: 0B, Transfer: 0B, and Uptime: (empty). The 'Rate limits' section shows Rate limit: Rx 2M, Tx 2M, Burst rate: Rx, Tx, Burst threshold: Rx, Tx, Burst time: Rx, Tx, Min rate: Rx 2M, Tx 2M, and Priority: Not specified. The 'Constraints' section is empty. A 'Save' button is at the bottom right.

- Defini um profile com nome: Hospedes VIP
- Adicionei uma limitação de nome: VIP. No campo: Uptime em branco significa sem limite de tempo.
- E limitei em 2M/2M (down/up)

Configurando o User Manager

Criando os usuários para acessar internet no hotel para hóspedes comuns



Usando a interface web, vá no botão:

Users - Add – Batch

Username Length: tamanho do nome de usuário após o prefixo.

Pwd same as login: Deixa a senha igual ao nome de usuário.

Assign profile: Define o profile do usuário.

Essas permissões podem ser alteradas a qualquer momento.

Shared user: Quantas conexões simultâneas o usuário poderá fazer.

OBS: Para fazer dos hospedes VIP repita a operação mudando o Perfil para Hospedes VIP

15




Configurando o User Manager

É por último, para que o User Manager responda as requisições de autenticação do HotSpot é preciso cadastrá-lo. Por segurança esse cadastramento deve ser feito com o IP de origem do MikroTik e uma senha, que deve estar configurada no router e no User Manager. No exemplo usei o endereço de loopback uma vez que o Hotspot e o UserMan estão na mesma Routerboard.

Pela interface web, acesse o botão:

Routers – Add - New





Configurando o CAPs Manager




Configurando o CAPs Manager

Primeiramente precisamos habilitar a função Manager na RouterBoard que será responsável pela centralização da gerência.

Essa Routerboard não precisa ter interface wireless, nem precisa estar dentro da sua rede (em caso de utilização em L3).

Pode ser um x86 ou um CHR.


É possível utilizar certificados (DSSL) para segurança entre Manager/CAP.





Configurando o CAPs Manager


Criei uma Bridge para ser utilizada para fluir o tráfego dos CAPs.





Configurando o CAPs Manager

Configurei um IP nela onde irei subir o HotSpot server.





Configurando o CAPs Manager

A aba Configurations do CAPsMAN é onde configuramos toda parte de configuração wireless como:

- Frequência (canal);
- SSID;
- Channel width (largura);
- Country
- Criptografia (802.11)
- Etc...

The screenshot shows the CAPsMAN web interface. The 'Configurations' tab is selected. A configuration window titled 'CAPs Configuration <config-padrao>' is open, showing the 'Wireless' tab. The configuration fields are as follows:

- Name: config-padrao
- Mode: ap
- SSID: hotel-MUM.br
- Hide SSID: (empty)
- Load Balancing Group: (empty)
- Distance: (empty)
- Hw. Retries: (empty)
- Hw. Protection Mode: (empty)
- Frame Lifetime: (empty)
- Disconnect Timeout: (empty)
- Country: brazil
- Max Station Count: (empty)
- Multicast Helper: (empty)
- HT Tx Chains: (empty)
- HT Rx Chains: (empty)
- HT Guard Interval: (empty)

Buttons on the right: OK, Cancel, Apply, Comment, Copy, Remove.


Configurando o CAPs Manager

Channel:

Band: selecionei apenas a banda.

Frequency: ficará em auto.

TX Power: 10 dBm

CAPs Configuration <config-padrao>

Wireless Channel Rates Datapath Security

Datapath:

Bridge:

Bridge Cost:

Bridge Horizon:


Local Forwarding:

Client To Client Forwarding:

VLAN Mode:

VLAN ID:

OK Cancel Apply Comment Copy Remove



CAPs Configuration <config-padrao>

Wireless Channel Rates Datapath Security

Channel:

Frequency:

Width:

Band:

Extension Channel:

Tx. Power:

OK Cancel Apply Comment Copy Remove

Datapath:


Bridge: selecionei a Bridge criada anteriormente.



Configurando o CAPs Manager

Security:

Toda a parte de configuração de segurança wireless

Wireless Channel Rates Datapath Security

Security:

Authentication Type: ☒ WPA PSK ☒ WPA2 PSK ☐ WPA EAP ☐ WPA2 EAP

Encryption: ☒ aes ccm ☐ tkip

Group Encryption:

Passphrase:

EAP Methods:

EAP Radius Accounting:


TLS Mode:

TLS Certificate:

OK Cancel Apply Comment Copy Remove

Provisioning:

Configurações gerais de aprovisionamento.

New CAPs Provisioning

Radio MAC:

Hw. Supported Modes:

Identity Regexp:

Common Name Regexp:

IP Address Ranges:

Action:

Master Configuration:

Slave Configuration:

Name Format:

Name Prefix:

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

enabled

Configurando os CAPs



Configurando o CAP


A habilitação do modo CAP é a parte mais simples da configuração....

E ela foi criada para ser assim...

CLI

interface wireless cap set discovery-

interfaces=ether1 interfaces=wlan1 enabled=yes



Configurando o HotSpot





Configurando o HotSpot

As configurações a seguir deverão ser feita nos equipamentos da rede que serão acessados via usuários do User Manager

Em Radius Server cadastre o servidor que responderá as requisições Radius, (User Manager).

Configure aqui a senha que definimos em Routers no User Manager.

The screenshot shows the 'Radius Server' configuration window in Mikrotik WinBox. The window title is 'Radius Server <127.0.0.1>'. It has two tabs: 'General' and 'Status'. The 'General' tab is active. The configuration includes:

- Service:** A group of checkboxes where 'hotspot' is checked, and 'ppp', 'login', 'wireless', and 'dhcp' are unchecked.
- Called ID:** A dropdown menu.
- Domain:** A dropdown menu.
- Address:** A text field containing '127.0.0.1'.
- Secret:** A text field containing '123412341234'.
- Authentication Port:** A text field containing '1812'.
- Accounting Port:** A text field containing '1813'.
- Timeout:** A text field containing '300' followed by 'ms'.
- Accounting Backup:** An unchecked checkbox.
- Realm:** A dropdown menu.
- Src. Address:** A text field containing '0.0.0.0'.

On the right side of the window, there is a vertical stack of buttons: 'OK', 'Cancel', 'Apply', 'Disable', 'Comment', 'Copy', 'Remove', and 'Reset Status'. At the bottom left of the window, the status 'enabled' is displayed.



Configurando servidor HotSpot

para autenticar no User Manager

Hotspot

Servers Server Profiles Users User Profiles Active Hosts IP Bi

+ - ✓ ✕ ⚙ Reset HTML Hotspot Setup

Name	Interface	Address Pool	Profile
------	-----------	--------------	---------

Hotspot Setup

Select interface to run HotSpot on

HotSpot Interface:

Back Next Cancel

Hotspot Setup

Set pool for HotSpot addresses

Address Pool of Network:

Back Next Cancel

Hotspot Setup

Setup DNS configuration

DNS Servers:

Back Next Cancel

Hotspot Setup

DNS name of local hotspot server

DNS Name:

Back Next Cancel

Hotspot Setup

Set HotSpot address for interface

Local Address of Network:

☒ Masquerade Network

Back Next Cancel

28



Configurando servidor HotSpot

para autenticar no User Manager

Em Server Profiles vamos habilitar a autenticação RADIUS no HotSpot...

The screenshot shows the Mikrotik User Manager web interface. The 'Hotspot' tab is active, and the 'Server Profiles' sub-tab is selected. A table lists two server profiles: 'default' and 'hsprof1'. The 'hsprof1' profile is selected, and its configuration window is open. The 'RADIUS' tab is active in the configuration window, and the 'Use RADIUS' checkbox is checked. Other fields include 'Default Domain', 'Location ID', 'Location Name', 'MAC Format', 'Accounting' (checked), 'Interim Update', and 'NAS Port Type' (set to 19 (wireless-802.11)).

Name	DNS Name	HTML Directory	Rate Limit (px/bx)
default		hotspot	
hsprof1	hotel.mum.br	hotspot	

General	Login	RADIUS
☒ Use RADIUS		
Default Domain:		
Location ID:		
Location Name:		
MAC Format: XX:XX:XX:XX:XX:XX		
☒ Accounting		
Interim Update:		
NAS Port Type: 19 (wireless-802.11)		



Hands on





Hands on coletivo

Precisamos da ajuda de algumas pessoas do auditório para testarmos...

1. Conecte-se a rede wi-fi: **HotelMUM-2016.lab**
2. Senha wi-fi: **MUMBH2016**
3. Usuário: ***Ver no UserManager***
Senha: ***Ver no UserManager***



Dúvidas





Considerações finais

- **Gerência centralizada do pessoal técnico.**
- **Fácil de adicionar, bloquear ou remover usuários.**
- **Facilidade para mudar permissões de acesso dos técnicos.**
- **Montando grupos de segurança personalizados, é possível dar permissões específicas para técnicos com mais ou menos poder dentro da rede. Evitando assim dores de cabeça com técnicos de má intensão.**
- **Gratuito e eficiente. Basta instalar, configura-lo e pronto!!!**



Fonte

wiki.mikrotik.com





**VALEU
GALERA!**

Anderson Marin Matozinhos

MTCNA, MTCWE, MTCRE, MTCTCE, MTCINE, MTCUME

MikroTik Official Consultant

MikroTik Certified Training Partner

anderson@alivesolutions.com.br